










Před vrtáním odstraňte zadlabací zámek a vložku z dveří!
Vrtat je potřeba z obou stran dveří.




Zobrazený je model MPK - FAVORIT - R, montáž je shodná pro všechny výše uvedené modely.




Zobrazený je model MPK - FAVORIT - R, montáž
je shodná pro všechny výše uvedené modely.



Zobrazený je model MPK - FAVORIT - R, montáž
je shodná pro všechny výše uvedené modely.



Zobrazený je model MPK - FAVORIT - R, montáž je shodná pro všechny výše uvedené modely.



Zobrazený je model MPK - FAVORIT - R, montáž je shodná pro všechny výše uvedené modely.